

Multiglas Spejle - Montagevejledning

Spejlet leveres forberedt til ophæng - tegning 1:

På bagsiden af spejlet, er der øverst (A) monteret ophæng med ombuk. Fastholder plader (B) nederst på spejlet, monteres senere.

Montering på væggen - tegning 2:

Marker placering, af de hvide koniske skiver på væggen (se tegning 2). Placeringen skal være 12 cm ned og 15 cm ind, afstanden er målt fra spejlets kant til midten af hullet i skiven. Bor 6 mm huller til pluks og skru herefter skiverne fast i væggen.

Juster skiverne, så det lille trekant hak er placeret som på billede 3, i vandret position og juster til de er i vatter - billede 4.

Marker placering af magneterne. Placering skal være 10 cm op og 15 cm ind, afstand målt fra spejlets kant til midten af hullet i magneten. Bor 6 mm huller til pluks og skru herefter magneterne fast i væggen.

Ophængning og justering af spejlet.

Hæng spejlet op, på de øverste hvide skiver og juster til den ønskede position. Kontroller at spejlet er i vatter.

Er det ikke tilfældet, tag spejlet ned igen og juster de hvide koniske skiver. Det kan være nødvendigt at tage spejlet ned flere gange for justering.

Fjern ikke afdækningspapiret på fastholder pladerne før den ønskede position er opnået.

Når spejlet er i vatter og hænger på den ønskede position, tages det ned, folien på fastholder plader (B) fjernes og spejlet hænges op igen.

Tryk let ind, nederst på spejlet, hvor fastholder pladerne er placeret, så de hæfter på bagsiden af spejlet.

Hvis yderligere stabilisering af spejlet ønskes, kan de medfølgende skum afstandsstykker benyttes.

Nedtagning af spejlet.

Tag fat i underkanten af spejlet og træk ud, ind til det slipper magneterne. Løft herefter spejlet op og fri af ophængs skiverne. Placer fastholder pladerne (B) på magneterne - UDEN at fjerne afdækningspapiret.

