



Multiglas - Montagevejledning

Glas dør med hæve-sænke hængsel

-2 mands opgave

Glasdøren leveres med dreje alu-profil, monteret på glasset.

Der medfølger, u-skinne og div. skruer, samt evt. knop, tætnings og magnetlister, hvis det er tilkøbt.

Opsætning af u-skinne på væg

Monter u-skinnen lodret på væggen. Brug vaterpas for at få listen i lod, inden den skrues fast i væggen. (billede 1)



Montering af glassdør (billede 2)

Glasdøren sættes nu i u-skinnen på væggen. Justeringsskruerne (5) skal vende ned mod gulvet. Når glassdøren er placeret i u-skinnen på væggen, kontrolleres med vaterpas at døren er i lod (4).

Herefter bores der hul igennem u-skinne og alu-profil, 3 cm op/ned, på den indvendige side af døren(5). VIGTIGT der skal kun bores hul på den ene side af skinnen, der MÅ IKKE bores igennem til forsiden. Glasdøren spændes herefter fast med de medfølgende skruer (3).



Justering af glassdør

Skrueerne løsnes (6), døren placeres i det ønskede nul punkt, hvorefter skrueerne strammes.

Herefter monteres knop, samt tætnings og/eller magnet lister hvis det er tilkøbt.

